

Displayanzeigen von EHKV und FHKV



EHKV 90 (Modell 33/43)



EHKV optica (Modell 66)




EHKV vario S EHKV vario S III (Modelle 67 + 69)




twin-tech data (Modell 55)



FHKV data (Modell 56)



FHKV data II FHKV data III (Modelle 57 + 59)



Anzeige im Auslieferungszustand (Gerät ungestartet)






Gerät ohne Zeitstart


Gerät mit Zeitstart

Grundanzeigen (abwechselnd)

Gerät mit Produktkodierung:







aktueller Verbrauch

Stichtagsverbrauch

Checksumme und letzte 2 Stellen der Gerätenummer

Gerät ohne Produktkodierung:



aktueller Verbrauch




Stichtagsverbrauch




letzte 4 Stellen der Gerätenummer P8465

erste 4 Stellen der Gerätenummer


Fehlermeldungen



RAM-Checksummenfehler *)



Fühler defekt *)



Kommunikationsfehler *)

*) mehr Details siehe Handbuch "Heizkörperaufnahme und HKV-Montage"